

玄関扉リフォームQ&A

- 玄関扉のリフォームを行う際に良くあるご質問や、気になる点についてご紹介いたします。

作業工程

- ① 最初に古い塗料を剥離して、元の白木の状態に戻します。
- ② 木部に傷や割れがある場合は、パテやボンドを入れて補修します。
- ③ フィラーで目止めした後、シーラーで下塗りをします。
- ④ 何度か中塗りを重ねた後、サンドペーパーで表面を均します。
- ⑤ 全体に均一に仕上がったら、着色しクリアー塗装で塗膜を保護します。

- 玄関扉は仮ドアを設置後、工房に持ち帰って作業をいたします。
- 金物類・玄関枠は玄関扉取付日に現場で施工いたします。
(玄関扉取付日の作業は現場施工のため、朝から夕方まで丸一日かかります。)
- 作業内容は、玄関扉・枠ともに上記①～⑤の手順で進めます。

保障内容

作業完了後、下記の内容については保障の範囲に含まれます。

- チョーキング
- 艶むら
- 密着不良

保障対象外

- 木部の割れ
- 木部の腐食
- 扉の反り・歪み
- 経年劣化・日焼けによる変色

- 木部の割れについては、塗装塗膜ではカバーできません。

- 施工後の塗膜のもち具合は、環境によって左右されます。

- 施工後は定期的にメンテナンスを行ってください。

(玄関扉のメンテナンスは、天然成分で作られた玄関ドア用のワックスを使用してください。
有機溶剤が含まれたワックスを使用すると、塗膜を痛める原因になります。)